

Link do produktu: <https://pakrywi.pl/wwwpakrywipl-p-1071.html>



Pianka spray do czyszczenia szyby kominka piekarnika DELUXE Backofen Schaum

Cena	9,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	4260504880331
Kod EAN	4260504880331
Producent	DELUXE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Kod producenta	4260504880331
EAN (GTIN)	4260504880331
Opakowanie produktu	puszka (spray)
Liczba sztuk w opakowaniu	1 szt.
Pojemność	0.5 l
Postać	pianka
Nazwa handlowa	Deluxe Oven
Rodzaj	czyszczenie piekarnika
Marka	Deluxe

Opis produktu

Deluxe Oven to wysokiej jakości pianka do czyszczenia piekarników, grilli, blaszek do pieczenia, płyt grzewczych, kominków, a także garnków i patelni. Ta aktywna pianka zapewnia dokładne i skuteczne czyszczenie.

Przed użyciem produktu, należy energicznie wstrząsnąć puszką. Podczas aplikacji zaleca się używanie rękawic ochronnych i unikanie wdychania oparów. Ważne jest również unikanie spryskiwania aluminium, styków elektrycznych oraz wentylatora konwekcyjnego piekarnika.

Aby dokonać czyszczenia na ciepło, należy rozgrzać piekarnik do 50 °C i wyłączyć go. Należy zabezpieczyć podłogę pod drzwiczkami piekarnika i inne powierzchnie papierem, aby uniknąć plam przez kapanie lub spryskiwanie pianką. Następnie równomiernie spryskać piekarnik cienką warstwą pianki i pozostawić na 5-15 minut. Rozpuszczony brud można usunąć wilgotną szmatką lub gąbką za pomocą wody. W razie potrzeby czynność można powtórzyć kilkakrotnie. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce.

Jeśli preferowane jest czyszczenie na zimno, należy unikać rozgrzewania piekarnika. Zabezpiecz podłogę i powierzchnie, a następnie spryskaj piekarnik cienką warstwą pianki i pozostaw na około 6 godzin. Następnie można usunąć rozpuszczony brud za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki używając wody. Czynność można powtórzyć kilkakrotnie, jeśli jest to potrzebne. Po użyciu zaleca się dokładne umycie rąk.

Pojemność produktu to 500 ml, co zapewnia wystarczającą ilość pianki do czyszczenia.